
Windows Server permet d'avoir et de mettre en place une grande possibilité de services – ici, nous nous attarderons sur l'installation d'un Active Directory (AD).

Pour rappel, un Active Directory est un ensemble d'outils permettant de générer un « Domaine » – les utilisateurs auront alors accès à un réseau unifié avec des droits, des partages et des ressources partagées (logiciels, données, sécurité). De base pour les clients (physiques et virtuels) Microsoft, nous pourrons aussi connecter des machines disposant d'un autre OS.

Pré-requis important : le serveur doit être totalement à jour, sans redémarrage en attente, sans logiciel en cours d'installation et avoir une IP fixe.

#### ETAPE 1/

Sur le bureau, lancez l'outil « Gestionnaire de Server » (Server manager) puis cliquez sur « Gérer » et enfin « Ajouter des rôles« . L'option sélectionnée par défaut est bonne (nous l'installerons pas un rôle pour les bureaux à distance).



Puis "Suivant"

Choisissez le serveur, dans notre cas pas le choix, pour l'instant on en a un seul.

ADTEST	192.168.221.204	Microsoft Windows Server 2019 Standard			
Nom	Adresse IP	Système d'exploitation			
Filtre:					
Pool de serveurs					
O Sélectionner un	disque dur virtuel				
<ul> <li>Sélectionner un</li> </ul>	serveur du pool de serveurs	s			
Sélectionnez le ser	veur ou le disque dur virtuel	sur lequel installer des rôles et des fonctionnalités.			


Sélectionner le serveur où vous souhaitez installer le rôle AD puis cliquez sur "Suivant".

Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité
 Configurez un serveur unique en ajoutant des rôles, des services de rôle et des fonctionnalités.


Le rôle à choisir dans la liste est le suivant : « Active Directory Domain Services « . Les outils de management arriveront en même temps que l'installation du service.


Pour aller plus loin, on ajoute aussi le serveur DNS. Si l'on crée un nouveau réseau/SI, alors on peut prendre ce rôle DNS. Toutefois, si on crée ce nouvel AD dans un réseau déjà existant, alors on n'ajoute pas le rôle DNS.

Le serveur DHCP est quant à lui facultatif si vous avez déjà un matériel ou un autre serveur occupé à cette fonction.



L'installation va s'initier juste après la sélection des rôles – ne redémarrez pas le serveur immédiatement après l'installation (l'assistant d'installation le fera pour vous coûte que coûte).






Une fois l'installation OK, un lien de configuration apparaîtra dans la fenêtre d'installation > « Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine« . Cette option transformera votre serveur en véritable infrastructure de domaine.

Une nouvelle fenêtre permettant la configuration de l'AD va alors s'afficher – dans notre cas, nous souhaitons avoir un domaine (Catalogue global) et par la même occasion un service DNS. Par la même occasion, vous devrez y saisir le mot de passe de restauration de l'AD (DSRM) – ce mot de passe vous sera demandé lorsque vous ferez une restauration de l'AD vers d'autres serveurs (notamment lors des backup/restore via un système tiers).




Configuration de déploie  Options du contrôleur de  Options DNS  Options supplémentaires  Chemins d'accès  Examiner les options  Vérification de la configur  Installation  Résultats	Sélectionner l'opération de dép Ajouter un contrôleur de de Ajouter un nouveau domain Ajouter une nouvelle forêt Spécifiez les informations de de Nom de domaine racine :	omaine à un domaine existant ne à une forêt existante			
En savoir plus sur les configurations de déploiement					
		< Précédent Suivant >	Installer Annuler		

La délégation DNS est utilisée lorsque vous disposez d'un autre serveur DNS sur le réseau, voir même un autre AD. Ainsi, ce serveur serait en mesure d'ajouter des enregistrements DNS sur les autres serveurs DNS du réseau et faire partie des serveurs DNS répondant sur le réseau pour les clients, assurer une redondance etc... Ce ne sera pas notre cas pour l'instant.




Choisissez un mot de passe fort et laissez les fonctionnalités de contrôleur de domaine.

Normalement, dans cette fenêtre vous pouvez créer une délégation DNS, ici, nous n'avons pas d'autres serveurs DNS dans ce domaine, il est donc logique d'avoir cet avertissement. Cliquez sur « Suivant » pour continuer:




Le NetBIOS sera automatiquement créé, vous pouvez le changer si nécessaire. Cliquez sur « Suivant » pour continuer:




Active Directory est le regroupement d'une base de données et de fichiers journaux. Si vous le souhaitez, vous pouvez ici changer le chemin de la BDD, des logs ou encore de SYSVOL. Vous pouvez par exemple changer l'emplacement pour éviter que ces fichiers soit sur le disque système. Cliquez sur « Suivant » pour continuer.

Puis encore cliquez sur « Suivant ».



Vous avez quelques avertissements, mais c'est tout à fait normal, rien d'inquiétant. Cliquez sur « Installer »pour enfin lancer l'installation du contrôleur de domaine:



Un redémarrage sera nécessaire.

Le serveur a redémarré, et on voit déjà la différence, vous êtes maintenant authentifié sur votre domaine:

### Vos informations



### VALHALLA\ADMINISTRATEUR

VALHALLA\Administrateur Administrateur


Concernant le serveur DNS, il a été automatiquement configuré, vous devriez trouver les entrées NS, SOA et deux enregistrements pour le DC (Domain Controller).

Vous avez créé un contrôleur de domaine, vous pouvez maintenant créer vos OU (unités d'organisationnelles), Utilisateurs et faire joindre vos PCs ou serveurs au domaine. Comme c'est le cas de notre deuxième serveur


On va d'abords créer une nouvelle OU, puis créer un nouvel utilisateur:




Ensuite dans la fenêtre qui va s'ouvrir, il faudra sélectionner votre forêt créé précédemment (pour nous Valhalla.onion) :




Une fois sélectionné, faites créer une nouvelle unité d'organisation, une fenêtre s'ouvrira :




Ce dossier regroupera tous les utilisateurs que l'on va créer. Nous appellerons ce dossier Drakkar :




On va créer les utilisateurs mais nous n'en montrons que un seul : Nouveau>Utilisateur puis modifier :



Suivant > Créer un mot de passe compliqué.



Vérifier les conditions du compte puis :



Vous pouvez utiliser AD DNS sur Windows server 2019!

#### Sources:

https://rdr-it.com/mise-en-place-environnement-active-directory/5/ https://mathisthuault.wordpress.com/2019/05/01/configuration-dun-serveur-dhcp-et-dns-ad-ds-ipv4-securise-sur-windows-server-2016/